

**UHU®**

# FLÄCHENDICHTUNG UNIVERSAL 52 G / 50 ML

## KLEBE- UND DICHTSTOFF ZUR VERHINDERUNG DES LÖSENS VON METALLVERSCHRAUBUNGEN



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Kleb- und Dichtstoff, der das Lösen von metallischen Schraubverbindungen infolge von Vibrationen und Stößen verhindert.

### ANWENDUNGSBEREICH

Beugt dem Lösen von metallischen Schraubverbindungen durch Vibration und Schlag vor.

### EIGENSCHAFTEN

Aushärtung erfolgt unter Ausschluss von Luft/Sauerstoff und durch katalytische Einwirkung von Metallen. Die Verbindungen sind niedrigfest, d.h. eine einfache Demontage ist gegeben.

### VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Zu verbindende Teile müssen frei von Öl und Fett sein. Klebstoff einseitig, bei starken Rautiefen beidseitig, auftragen und Teile montieren. Sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert.

**Vorbereitung der Oberflächen:** Zu verbindende Teile müssen frei von Öl und Fett sein.

### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

Zu verbindende Teile müssen frei von Öl und Fett sein. Klebstoff einseitig, bei starken Rautiefen beidseitig, auftragen und Teile montieren. Sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert.

**Flecken/Rückstände:** Überschüssigen Klebstoff sofort entfernen und Arbeitsgeräte sofort reinigen. Hierfür ist Aceton und Nitroverdünnern geeignet. Dasselbe gilt für verschmutzte Kleidung.

**Zu beachten:** Kontakt mit Augen und wiederholt andauernden Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. Augen bei Spritzern mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

### GEBINDEGRÖSSEN

50 ml Flasche

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.